



**500/750/1000/1500 VA**



	<i>Notice d'utilisation</i>	2
	<i>User guide</i>	15
	<i>Guía de usuario</i>	26
	<i>Bedienungsanleitung</i>	39



# Notice d'utilisation

## 1. INSTRUCTIONS DE SECURITE

### **IMPORTANT !**

Conservez ce manuel dans un endroit sûr et prenez complète connaissance des instructions suivantes avant d'installer l'unité. N'utilisez pas cette unité avant d'avoir complètement pris connaissance de toutes les consignes de sécurité et instructions d'utilisation. L'installation et le câblage doivent être exécutés conformément aux lois et règlements locaux. L'installation et le raccordement de l'onduleur d'une manière non conforme aux pratiques acceptées dégagent Infosec Communication de toute responsabilité.

#### **▪ Transport**

1. Ne transporter l'onduleur que dans son emballage d'origine afin de le protéger contre les chocs et les impacts.

#### **▪ Préparation et mise en place correcte du dispositif :**

1. Une condensation peut se produire lorsque l'onduleur passe directement d'un environnement froid à un environnement chaud. Il doit être absolument sec avant d'être installé. Veuillez attendre au moins deux heures pour permettre à l'onduleur de s'acclimater à l'environnement.
2. Ne pas installer l'onduleur dans des environnements humides ou près d'eaux courantes.
3. Ne pas installer l'onduleur dans un endroit où il sera exposé au rayonnement direct du soleil ou près d'un appareil de chauffage.
4. Ne pas obturer les grilles de ventilation de l'onduleur. Pour un fonctionnement sécurisé, il doit être installé dans un local bien ventilé et non confiné pour une circulation optimale de l'air ambiant. Laisser suffisamment d'espace de chaque côté pour l'aération.
5. Ne rien poser sur l'onduleur et laisser un espace libre d'environ 20cm autour de l'onduleur, sinon il y a un risque de surchauffe de l'onduleur, voire d'incendie.
6. La prise d'alimentation réseau sur laquelle est branché l'onduleur doit se trouver près de l'onduleur et doit être facile d'accès.
7. Installer l'onduleur dans un local à température et degré hygrométrique contrôlés et libre de toute interférence de transmission.
8. Déconnecter l'onduleur de l'alimentation et l'arrêter avant de le nettoyer avec un chiffon humide (ne pas utiliser de produits de nettoyage).
9. Ne laisser aucun récipient contenant un liquide sur l'onduleur ou près de lui.
10. Placer les câbles de telle façon qu'ils ne puissent faire trébucher personne.
11. Protéger le système l'onduleur contre toute entrée de fluides ou de corps étrangers.

#### **▪ Risque d'électrocution :**

1. Des tensions dangereuses existent à l'intérieur de l'onduleur. Ne pas essayer de démonter l'onduleur car aucun de ses composants ne peut être réparé par les utilisateurs, exception faite pour les fusibles.
2. Attention - risque d'électrocution. Le circuit de batterie n'est pas isolé de la tension d'entrée. Des tensions dangereuses peuvent exister entre les bornes de batterie et la terre. Avant de les toucher, vérifier qu'aucune tension n'est présente !
3. Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel d'entretien qualifié.
4. La prise d'alimentation secteur doit être proche de l'appareil et facilement accessible. Pour isoler l'onduleur de l'alimentation et l'arrêter, retirer la prise de l'alimentation secteur.

- Pendant l'utilisation, ne pas déconnecter le câble secteur sur l'onduleur ou la prise du circuit électrique des locaux (prise de courant antichoc reliée à la terre), car cela éliminerait la protection terre du système ASI et de toutes les charges connectées.
- L'onduleur comporte sa propre source interne d'énergie (batteries). Les prises de sortie peuvent être sous tension même après que l'onduleur ait été déconnecté de l'alimentation électrique du réseau.
- En cas d'urgence, arrêter l'onduleur en plaçant le commutateur sur la position « Off », et en déconnectant l'appareil de la source d'alimentation.
- Si l'onduleur est en panne, voir la section : « **Dépannage** » et appeler la hotline.
- Les liaisons équipotentielles de terre doivent être vérifiées avec le bloc de batteries s'il y en a un.

- **Appareils connectés :**

- La somme du courant de fuite de l'onduleur et de l'équipement connecté ne doit pas excéder 3,5 mA.
- S'assurer que la charge alimentée n'est pas supérieure à la capacité de l'onduleur. Afin d'obtenir une durée de secours plus importante et une plus longue durée de vie des batteries, nous recommandons de limiter la charge à 1/3 de la puissance nominale.
- Ne pas connecter sur les prises ou bornes de sortie de l'onduleur des appareils ou des dispositifs qui le surchargerait (un puissant moteur, par exemple).
- Ne pas raccorder l'entrée de l'onduleur avec sa sortie.
- Ne pas connecter une multiprise ou un parasurtenseur à l'onduleur.
- L'onduleur est conçu pour des ordinateurs personnels. Il ne doit pas être utilisé avec des appareils électriques ou électroniques comportant des charges inductives telles que moteurs ou lampes fluorescentes.
- Ne pas connecter l'onduleur à des appareils électroménagers tels que micro-ondes, aspirateurs, séchoirs à cheveux ou équipements de survie.
- Les imprimantes laser, en raison de leur consommation excessive, ne doivent pas être connectées à l'onduleur.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne remplacer le fusible qu'avec un fusible du même type et de même ampérage.

- **À propos des batteries :**

- Il est recommandé de ne faire changer les batteries que par un technicien qualifié.
- Avant de procéder à une révision quelconque ou à l'entretien, déconnecter les batteries et vérifier qu'il n'y a aucun courant ou tension dangereuse sur les bornes des condensateurs de haute capacité tels que les condensateurs BUS.
- Ne pas jeter les batteries au feu car elles pourraient exploser.
- Ne pas ouvrir ni endommager les batteries !** Elles contiennent un électrolyte, à base d'acide sulfurique, qui peut être toxique et nocif pour la peau et les yeux. Lavez abondamment à l'eau les parties de votre corps qui ont été en contact avec l'électrolyte et lavez les vêtements souillés.
- Ne pas jeter les batteries au feu. Elles peuvent exploser. À la fin de leur durée de vie utile, elles doivent être rejetées séparément. Conformez-vous aux lois et règlements locaux.
- L'onduleur contient une ou deux batteries de forte capacité. Afin d'éviter tout danger d'électrocution, n'ouvrez aucune batterie. Prenez contact avec le distributeur si une batterie doit être révisée ou remplacée.
- L'intervention sur une batterie doit être effectuée ou supervisée par du personnel compétent prenant les précautions nécessaires. Ne pas laisser les personnes non autorisées travailler sur les batteries.
- Une batterie peut provoquer des commotions électriques et provoquer des courts-circuits. Les précautions suivantes doivent être prises par le technicien qualifié :

- ✓ Ne pas porter de bagues, montres et autres objets métalliques.
- ✓ Utilisez des outils avec manche isolé.
- ✓ Déconnecter l'alimentation et les prises de sortie avant de débrancher ou de brancher les bornes de batterie.
- ✓ Les batteries doivent être remplacées par des batteries du même type, au plomb et scellées.

## **SERVICE APRES-VENTE**

### **IMPORTANT !**

Lors d'un l'appel au Service Après Vente, nous vous recommandons de transmettre les informations suivantes qui vous seront dans tous les cas demandées : le modèle de l'onduleur, le numéro de série, la date d'achat et le type de matériel alimenté par l'onduleur, ainsi qu'une description précise du problème comprenant : état des voyants, état de l'alarme, conditions d'installations et d'environnement.

Ces renseignements sont notés sur le bon de garantie ou inscrits sur la plaque signalétique à l'arrière de l'appareil. Vous pouvez également les reporter dans le cadre ci-dessous.

Modèle	Numéro de série	Date d'achat
E3 Live RM...		

! Veuillez conserver l'emballage d'origine, il sera indispensable pour un éventuel retour de votre onduleur en nos locaux.

#### **▪ Conformité CE :**



Ce logo signifie que ce produit est conforme aux normes CEM et LVD (normes relatives aux règlements sur les tensions électriques et les champs électromagnétiques) et aux directives RoHS.

Il s'agit d'un onduleur de catégorie C2. Dans un environnement correspondant à un usage domestique, ce produit peut être la source de perturbations radioélectriques, auquel cas il peut être demandé à l'utilisateur de prendre des mesures supplémentaires (pour 220/230/240 VAC uniquement).

### **IMPORTANT**



Un onduleur fait partie de la catégorie des équipements électriques et électroniques. À la fin de leur durée de vie utile, ils doivent être rebutés séparément et de manière appropriée.



Ce symbole est également placé sur les batteries fournies avec cet appareil, ce qui indique qu'elles doivent être elles aussi placées dans les endroits appropriés à la fin de leur vie utile.

Prendre contact avec le centre local de recyclage et de rejet des déchets dangereux pour plus d'informations sur le rejet des batteries usagées.


## **2. INSTALLATION ET CONFIGURATION**

**REMARQUE :** Il est recommandé que l'installation soit effectuée par un technicien qualifié. Inspecter l'unité avant de l'installer. S'assurer que rien n'est endommagé à l'intérieur de l'emballage. Conserver l'emballage original dans un endroit sûr pour une utilisation future.

Déballer et vérifier le contenu de l'emballage. L'emballage d'expédition contient :

- Un onduleur
- Un câble d'alimentation
- Equerres de fixation
- Une notice d'utilisation

### **2.1 Vue du produit**



E3 Live 500/750/1000/1500 VA

1. Prise d'alimentation
2. Fusible
3. Prises de sortie IEC
4. Slot intelligent SNMP
5. Port de communication RS-232
6. Port de communication USB (HID)\*
7. Connecteur de fonction d'arrêt d'urgence (EPO)
8. Ecran LCD
9. Interrupteur « Marche/Arrêt » / Voyant lumineux intégré bleu
10. Bouton « Muet »

\* Human Interface Device – voir chapitre 9. Interface USB pour plus d'informations

## Montage en version rack

Fixez les deux oreilles de montage sur l'onduleur à l'aide des 8 vis M4 X 8 L fournies.



## 2.4 Branchement et mise en service de l'onduleur

### ▪ Étape 1 – Connexion de l'alimentation

Brancher l'onduleur sur une prise murale 2P+T avec le cordon d'alimentation fourni. Vérifier que cette prise murale est bien protégée en amont par un fusible ou un disjoncteur et d'une protection différentielle (30mA). S'assurer que cette prise murale ne sert pas pour d'autres équipements de forte capacité (ex : climatiseurs, réfrigérateurs, copieurs...). Eviter d'utiliser des rallonges électriques.

### ▪ Étape 2 – Connexion de la sortie de l'onduleur

Pour le raccordement sur les prises de sortie IEC, brancher simplement les appareils sur les prises à l'aide d'un câble IEC M/F.


### ▪ Étape 3 – Connexion de communication

#### *Ports de communication :*

**Port USB**



**Port RS232**



**Slot intelligent**



Dans le but de contrôler l'arrêt, le démarrage et l'état de l'onduleur, celui-ci est équipé de plusieurs ports de communication :

#### **1. Ports RS232 et USB**

Connecter une extrémité du câble de communication aux ports USB/RS-232 et l'autre extrémité au port de communication de l'ordinateur. Une fois le logiciel Infopower installé, il est possible de paramétrier depuis l'ordinateur l'arrêt et le redémarrage et aussi de contrôler l'état de l'onduleur.

Se référer au chapitre « 9. Interface USB » pour plus d'informations concernant le port de communication USB HID.


#### **2. Slot intelligent**

L'onduleur est équipé d'un slot intelligent prévu soit pour une carte SNMP soit pour une carte AS400. L'installation d'une carte SNMP ou AS400 sur l'onduleur permet l'utilisation d'options avancées de surveillance et de communication.

**PS : Un port USB et un port RS-232 ne peuvent pas fonctionner en même temps.**

- **Étape 4 – Connexion au réseau**


**Por de communication réseau, fax, internet :**



Connecter la ligne telephone/fax/boc à la prise "IN" à l'arrière de l'onduleur.  
Puis connecter relier l'équipement à protéger à l'aide d'un câle RJ.

#### ▪ **Étape 5 – Désactiver et activer la fonction Mode EPO**

Cet onduleur est équipé de la fonction EPO. Pour son fonctionnement normal, il est par défaut livré à sa sortie d'usine avec la broche 1 et la broche 2 fermées (une plaque métallique est connectée à ces deux broches). Pour activer la fonction EPO, retirez les deux vis sur le port EPO ; ainsi, le connecteur vert sera retiré.



#### ▪ **Étape 6 – Démarrage de l'onduleur**

Appuyer sur le bouton poussoir 3 sec pour démarrer l'onduleur jusqu'à entendre un bip sonore. Le voyant bleu interne au bouton poussoir va s'allumer en bleu.

#### ▪ **Étape 7 – Interface USB**

##### **1. Logiciel de surveillance « Power Master »**

Pour éviter l'extinction brutale de votre ordinateur lorsque l'onduleur est en mode batterie et en fin d'autonomie, le port de communication USB de l'onduleur peut être raccordé à l'ordinateur permettant à ce dernier de contrôler l'état de l'onduleur :

- Alarme visuelle en cas de coupure de l'alimentation
- Fermeture automatique des fichiers avant la fin d'autonomie batterie
- Arrêt de l'ordinateur et de l'onduleur

Pour visualiser et contrôler l'onduleur via votre ordinateur, installer le logiciel de surveillance « Power Master » :

1. Téléchargez gratuitement Power Master sur notre site [www.infosec-ups.com](http://www.infosec-ups.com)
2. Suivez les étapes d'installation.
3. Lorsque l'ordinateur redémarre, le logiciel Power Master s'affiche sous la forme d'une icône bleue située dans la barre des tâches.

##### **2. Détection automatique USB HID**

Le port de communication USB de l'onduleur intègre la fonction HID et permet de reconnaître la batterie de l'onduleur via le système d'exploitation de l'ordinateur (à l'instar d'une batterie d'un ordinateur portable). Vous pourrez ainsi visualiser les notifications de l'état de la batterie selon les réglages effectués par le système d'exploitation (Microsoft, Mac, Linux).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web [www.infosec-ups.com](http://www.infosec-ups.com).

### 3. UTILISATION


#### 3.1 Fonctions de boutons



Boutons

Boutons	Fonctions
Bouton POWER	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mise en marche de l'onduleur : Appuyer sur le bouton POWER pendant au moins 2 secondes pour mettre l'onduleur en marche.</li> <li>➤ Arrêt de l'onduleur : Appuyer sur le bouton POWER pendant au moins 2 secondes pour arrêter l'onduleur.</li> </ul>
Bouton MUTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mise en sourdine de l'alarme : lorsque l'onduleur est en mode batterie, appuyer sur ce bouton pendant au moins 3 secondes pour activer ou désactiver l'alarme sonore. Ceci ne s'applique pas lorsque des avertissements ou des alarmes se présentent.</li> <li>➤ Changement de page d'affichage en appuyant sur ce bouton pendant 1 seconde</li> </ul>

#### 3.2 Panneau LCD



Indicateurs lumineux	Description	Indicateurs lumineux	Description
	Mode secteur		Mode batterie

	Alarme/Erreur		Son désactivé (Appuyez sur le bouton mute pendant 3 sec pour désactiver et activer l'alarme sonore)
<b>BATT.</b> 	Mode batterie : capacité de la batterie Mode secteur : 1. Batterie en cours de chargement : clignotement 2. Batterie entièrement chargée : lumière fixe  Remarque : 1 segment = 25 %	<b>LOAD</b> 	Capacité de charge

#### Indications d'entrée :

	Première pression	2 <sup>ème</sup> pression	3 <sup>ème</sup> pression
<b>Mode secteur</b>	INPUT  OUTPUT	Min	
<b>Mode Bat</b>	INPUT  OUTPUT	Min	

### 3.3 Alarmes sonores

Alarme	Signification
Éteinte	Normal
Bip 1 fois toutes les 30 secondes	Panne du secteur – L'onduleur fournit l'électricité de la batterie aux sorties.
Bip 1 fois toutes les 2 secondes	Panne du secteur – L'onduleur fournit l'électricité de la batterie. Les bips rapides indiquent que la batterie sera bientôt épuisée.
Bip 1 fois toutes les 0,5 secondes	Surcharge - Se produit lorsque l'équipement branché dépasse la capacité du système. Éteignez l'onduleur et débranchez au moins un élément d'équipement de l'onduleur.

### 4. DÉPANNAGE

Utiliser le tableau ci-dessous lorsque l'onduleur ne fonctionne pas correctement.

Problème	Causes possibles	Solution			
<b>Anomalie</b>					
Secteur normal mais ne fonctionne pas en mode CA	1. Entrée CA manquante  2. Le disjoncteur d'entrée s'est déclenché	1. Vérifiez le raccordement d'entrée CA.  2. Débranchez le cordon d'alimentation de l'onduleur puis appuyez sur le bouton du disjoncteur.			
L'onduleur ne s'allume pas	Le bouton marche/arrêt est conçu pour éviter les dommages en s'allumant et s'éteignant rapidement.  L'onduleur n'est pas connecté à une sortie CA.  La batterie est usée.  Problème mécanique.	Éteignez l'onduleur. Attendez 10 secondes puis rallumez l'onduleur.  L'onduleur doit être connecté à une sortie 220-240V 50/60Hz.  Contactez l'assistance technique.			
Les sorties n'alimentent pas l'équipement	Le disjoncteur s'est déclenché en raison d'une surcharge  Les batteries sont déchargées  Le système a été endommagé par une surtension ou un pic de tension.	Éteignez l'onduleur et débranchez au moins un élément d'équipement connecté. Débranchez le cordon d'alimentation de l'onduleur puis appuyez sur le bouton du disjoncteur.  Laissez la batterie se recharger pendant au moins 4 heures.  Contactez l'assistance technique.			
<b>Alarm</b>					
Code d'alarme A06	La capacité de la batterie est faible	Code d'alarme A09	Batterie débranchée	Code d'alarme A14	Surcharge.
Code d'alarme A16	Mode EPO activé	Code d'alarme A18	Température excessive		

Erreur		
Code d'erreur F06	Échec démarrage graduel INV	Redémarrez l'onduleur. Si le problème persiste, contactez l'assistance technique
Code d'erreur F07	Tension INV élevée	
Code d'erreur F08	Tension INV faible	
Code d'erreur F09	Court-circuit en sortie	L'équipement que vous avez branché a sans doute un problème. Veuillez le retirer et réessayer.
Code d'erreur F11	Tension de batterie trop élevée.	1. Arrêtez l'onduleur 2. Contrôlez les compteurs de la batterie 3. Contrôlez le connecteur de la batterie en cas d'utilisation d'ensembles de batteries.
Code d'erreur F12	Tension de batterie trop basse	
Code d'erreur F13	Batterie en surcharge	
Code d'erreur F14	Surcharge.	Éteignez tout l'équipement non indispensable. Si cela résout le problème de surcharge, l'onduleur revient à son fonctionnement normal.
Code d'erreur F15	Déséquilibre de charge	
Code d'erreur F18	Le ventilateur a été endommagé.	Éteignez l'onduleur, remplacez le ventilateur
Code d'erreur F19	Température excessive	1. Arrêtez l'onduleur. Redémarrez l'onduleur pour contrôler le fonctionnement du ventilateur et observer si le trou de ventilation est résolu 2. Contactez la hot line.
Autre		
Logiciel inactif	Le câble série n'est pas branché.	Branchez le câble série à l'onduleur et à un port série disponible à l'arrière de l'ordinateur. Vous devez utiliser le câble fourni avec l'onduleur.
	L'onduleur ne fournit pas l'électricité de la batterie.	Éteignez votre ordinateur et l'onduleur. Attendez 10 secondes et rallumez l'onduleur. Cela devrait réinitialiser le système.

## 5. STOCKAGE ET ENTRETIEN

### 5.1 Indicateurs d'avertissement

Le système onduleur ne contient aucune pièce qui nécessite une intervention de la part de l'utilisateur. Les batteries doivent être remplacées lorsque leur durée de vie (de 3 à 5 ans dans une température ambiante de 25°C) a été dépassée. Généralement contacter votre distributeur pour cela.

## **5.2 Stockage**

Avant d'entreposer l'onduleur, le charger pendant 5 heures. L'onduleur doit être stocké couvert et en position droite dans un endroit frais et sec. En cours de stockage, recharger les batteries conformément au tableau suivant :

<b>Température d'entreposage</b>	<b>Fréquence de chargement</b>	<b>Temps de charge</b>
-25°C à 40°C	Tous les 3 mois	1 à 2 heures
40°C à 45°C	Tous les 2 mois	1 à 2 heures

## **6. OPTIONS DISPONIBLES**

Voici les différentes options disponibles :

<b>Désignation</b>	<b>Ref.</b>
Carte de communication SNMP	61812
Carte SNMP vm Minislot (environnement virtuel)	61142
Kit Rack E3 Live 500-1500 RM	61810
Carte de contacts secs AS400	61809

## **7. SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

Les spécifications du produit sont sujettes à modifications sans préavis.

Modèle	E3 Live 500 RM	E3 Live 750 RM	E3 Live 1000 RM	E3 Live 1500 RM
Capacité (VA)	500 VA	750 VA	1000 VA	1500 VA
Capacité (Watts)	300 W	450 W	600 W	900 W
<b>Entrée</b>				
Plage de tension d'entrée	165V~290V			
Plage de fréquence	50Hz +/- 5 Hz			
<b>Sortie</b>				
Tension de sortie sur batterie	Sinusoïdale à 230 V CA +/- 10 %			
Fréquence de sortie sur batterie	50/60Hz +/- 1 %			
Protection contre la surcharge	Secteur : Fusible / Batterie : Limite interne de courant			
Sorties	4 sorties CEI			
<b>Physique</b>				
Dimensions maximales (P x L x H mm)	230 x 433 x 44		389 x 433 x 44	
Poids (kg)	7,6	8,6	14,2	16,2
<b>Batterie</b>				
Batterie plomb étanche	6V / 7AH x2	6V / 9AH x2	6V / 7AH x4	6V / 9AH x4
Temps de recharge typique	8 heures			
<b>Alarmes et indicateurs lumineux</b>				
Indicateurs lumineux	Écran LCD			
Alarmes	Utilisation CA / Utilisation batterie / Erreur			
<b>Communication</b>				
Smart RS-232/USB	Prend en charge Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, 7/8/10, Linux, Unix et Mac			
SNMP optionnel	Gestion de l'alimentation sur le protocole SNMP (compatible avec VMWare® et le navigateur web)			
Logiciel	Windows10 / 8 / 7 / Server2012 / 2008 R2, Linux&Mac			
<b>Environnement</b>				
Température de fonctionnement	0°C à 40°C (32°F à 122°F)			
Humidité relative de fonctionnement	0 à 90 % sans condensation			
<b>NORMES</b>				
Standard	CE RoHS			
EMC (compatibilité électromagnétique)	EN62040-2: 2006+AC: 2006			
Basse tension (sécurité)	EN62040-1:2008+A1:2013			
<b>INFORMATIONS COMMERCIALES</b>				
Garantie	3 ans			
Référence IEC (HV)	66088	66089	66090	66091
Référence IEC (HV) UK input	66094	66095	66096	66097



# User guide

## 1. SAFETY INSTRUCTIONS – Security

### **IMPORTANT!**

Save this manual properly and read carefully the following instructions before installing the unit. Do not operate this unit before reading through all safety information and operating instructions carefully. Installation and Wiring must be performed in accordance with the local electrical laws and regulations. Installing and connecting UPS system in a way that does not comply with accepted practices releases Infosec Communication from any liability.

#### ▪ **Transportation**

1. Please transport the UPS system only in the original package to protect against shock and impact.

#### ▪ **Preparation and good disposals of the device:**

1. Condensation may occur if the UPS system is moved directly from cold to warm environment. The UPS system must be absolutely dry before being installed. Please allow at least two hours for the UPS system to acclimate the environment.
2. Do not install the UPS system near water or in moist environments.
3. Do not install the UPS system where it would be exposed to direct sunlight or near heater.
4. Do not block the air vents of the UPS. In order for the UPS to function safely, it should be installed in a well ventilated, non confined area for the optimal room air circulation. Leave enough space around it on each side for ventilation.
5. Do not place anything on top of the UPS and leave a space of about 20cm around it on all sides, otherwise there is a risk that it may overheat or even cause a fire.
6. The mains outlet that supplies the UPS must be located near the UPS and be easily accessible.
7. Install the UPS in a temperature and humidity-controlled room free of conductive interference.
8. Disconnect the UPS from AC power and switch it off before cleaning with a damp cloth (no cleaning products).
9. Do not leave any recipients containing liquid on or near the UPS.
10. Place cables in such a way that no one can step on or trip over them.
11. Prevent no fluids or other foreign objects from inside of the UPS system

#### ▪ **Risk of electric shock:**

1. The UPS unit uses potentially hazardous voltages. Do not attempt to disassemble this equipment as it does not contain accessible components that can be repaired by users, fuse change excepted.
2. Caution -risk of electric shock. The battery circuit is not isolated from the input voltage. Hazardous voltages may occur between the battery terminals and the ground. Before touching, please verify that no voltage is present!
3. The UPS system operates with hazardous voltages. Repairs may be carried out only by qualified maintenance personnel.
4. The utility power outlet must be near the equipment and be easily accessible. To isolate the UPS from AC input and swith it off, remove the plug from the utility power outlet.
5. Do not disconnect the mains cable on the UPS system or the building wiring outlet (earthed shockproof socket outlet) during operations since this would cancel the protective earthing of the UPS system and of all connected loads.

6. The UPS has its own internal power supply (battery). There is a risk that output sockets may still be live after the UPS has been disconnected from the mains power supply.
7. In an emergency situation, switch the UPS to the "Off" position and disconnect the unit from the AC power supply.
8. When the UPS is out of order, please refer to section: "**trouble shooting**" and call the hot line.
9. Equipotential earth bonding must be checked with external battery bank if any

- **Connected products:**

1. Combined UPS and connected equipment leakage current should not exceed 3,5 mA.
2. Make sure that the connected load does not exceed UPS capabilities. To ensure improved backup time and longer battery life, we recommend a load equivalent to 1/3 of nominal power.
3. Do not connect appliances or devices which would overload the UPS (e.g. big motor-type equipment)) to the UPS output sockets or terminal.
4. Do not plug the UPS input into its own output socket.
5. Do not plug the UPS into a power strip or surge suppressor.
6. The UPS has been designed for personal computers. It should not be used with electrical or electronic equipment with inductive loads such as motors or fluorescent lights.
7. Do not connect any household appliances such as microwaves, vacuum cleaners, hair dryers or life-support systems to the UPS.
8. Due to excessive consumption, laser printers should not be connected to the UPS.
9. Please replace the fuse only with the same type and amperage in order to avoid fire hazards.
10. Use only CEE 7/7 plugs

- **About batteries:**

1. It is recommended that a qualified technician change the battery.
2. Before carrying out any kind of service or maintenance, disconnect the batteries and verify that no current is present and no hazardous voltage exists in the terminals of high capability capacitor such as BUS-capacitors.
3. Do not dispose of the battery in a fire as it may explode.
4. **Do not open or damage the battery!** The electrolyte, fundamentally sulphuric acid, can be toxic and harmful to the skin and eyes. If you come into contact with it, wash thoroughly with water and clean dirtied clothes.
5. Do not throw the battery into a fire. It may explode. It has to be disposed of separately at the end of its useful life. Refer to local legislation and regulations.
6. The UPS contains one large-capacity battery. To avoid any danger of electric shock do not open it. If a battery needs servicing or has to be replaced, please contact the distributor.
7. Servicing should be performed or supervised by competent personnel who take the necessary precautions. Keep unauthorised personnel away from batteries.
8. A battery may present a risk of electric shock and cause short circuits. The following precautions should be taken by the qualified technician:
  - ✓ Remove watches, rings or other metal objects from hands.
  - ✓ Use tools with insulated handles.
  - ✓ Disconnect the charging source prior to connecting or disconnecting battery terminals.
  - ✓ When replacing batteries, use the same type and number of sealed lead-acid batteries.

## **AFTER SALES SERVICE**

### **IMPORTANT!**

When calling the After-Sales Department, please have the following information ready, it will be required regardless of the problem: UPS model, serial number and date of purchase.

Please provide an accurate description of the problem with the following details: type of equipment powered by the UPS, indicator led status, alarm status, installation and environmental conditions.

You will find the technical information you require on your guarantee or on the identification plate on the back of the unit. If convenient you may enter the details in the following box.

<b>Model</b>	<b>Serial number</b>	<b>Date of purchase</b>
E3 Live RM ...		

**!** Please keep the original packaging. It will be required in the event the USP is returned to the After-Sales Department.

- CE conformity:**



This logo means that this product answers to the EMC and LVD standards (regarding to the regulation associated with the electric equipment voltage and the electromagnetic fields) and comply with RoHS directives.

This is a category C2 UPS product. In a residential environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take additional measures (only for 220/230/240 VAC).

### **IMPORTANT**



A UPS belongs to the electronic and electrical equipment category. At the end of its useful life it must be disposed of separately and in an appropriate manner. This symbol is also affixed to the batteries supplied with this device, which means they too have to be taken to the appropriate place at the end of their useful life.

Contact your local recycling or hazardous waste centre for information on proper disposal of the used battery.


## **2. INSTALLATION AND SETUP**

**NOTE:** It is recommended that a qualified technician install the UPS. Before the installation of the unit, please inspect it. Be sure that nothing inside the package is damaged. Please keep the original package in a safe place for future use.

Unpack the package and check the package contents. The shipping package contains:

- 1 UPS
- 1 input cable
- 1 rackmounting kit
- 1 user's manual

### **2.1. Description**



1. AC inlet
2. Fuse
3. IEC output outlets
4. SNMP intelligent slot
5. RS-232 communication port
6. USB communication port (HID)\*
7. Emergency Power Off function connector (EPO).
8. LCD screen
9. "On / Off" pushbutton / Blue integrated indicator light
10. « Mute » button

\* Human Interface Device – refer to chapter “9. USB interface” for more information

## Rackmount installation

Attach the two rackmount ears to the UPS using the provided screws M4X8L\*8pcs.



## 2.4 Setup the UPS

- **Step 1 - UPS input connection**


Connect the UPS to a 2P+T wall socket with the supplied power cord. Check that this wall socket is well protected upstream by a fuse or circuit breaker and differential protection (30mA). Make sure that this wall socket is not used for other high-capacitance equipment (e.g. air conditioners, refrigerators, photocopiers, etc.). Avoid using extension leads.

- **Step 2 - UPS output connection**

For connection to the IEC output sockets, simply connect the devices to the sockets using an IEC M/F cable.

- **Step 3 - Communication connection**

**Communication ports:**



To allow unattended UPS shutdown/start-up and status monitoring, connect the communication cable one end to the USB/RS-232 port and the other to the communication port of your PC. Once the software Infopower installed on your computer, you can schedule UPS shutdown/start-up and monitor UPS status through PC.

Please see chapter "9. USB Interface" for more information about the USB HID port.

The UPS is equipped with intelligent slot perfect for either SNMP or AS400 card. When installing either SNMP or AS400 card in the UPS, it will provide advanced communication and monitoring options.

**PS: USB port and RS-232 port can't work at the same time.**

- **Step 4 - Network connection**


**Network/Fax/Phone surge port:**



Connect the modem/phone/fax line into surge-protected "IN" outlet on the back panel of the UPS unit. Connect from "OUT" outlet to the equipment with another modem/fax/phone line cable.

- **Step 5 - Disable and enable EPO function**

This UPS is equipped with EPO function. By default, the UPS is delivered from factory with Pin 1 and pin 2 closed (a metal plate is connected to Pin 1 and Pin2) for UPS normal operation. To activate EPO function, remove two screws on EPO port and green connector will be removed.



- **Step 6 - Turn on the UPS**

Press the ON/Mute button on the front panel for two seconds to power on the UPS.

Note: The battery charges fully during the first five hours of normal operation. Do not expect full battery run capability during this initial charge period.

- **Step 7 – USB interface**

#### **1. "Power Master" monitoring software**

To avoid your computer suddenly shutting down when the UPS is in battery mode at the end of its operating time, the UPS's USB port can be connected to the computer hence offering several monitoring & management benefits:

- Visual alarm in the event of a power failure
- Automatic closure of documents before the battery life runs out
- Computer and UPS shut down

To view and control the UPS on your computer, install the "Power Master" monitoring software:

1. Download Power Master for free on our website [www.infosec-ups.com](http://www.infosec-ups.com)

2. Follow the installation steps

3. When the computer restarts, the Power Master software will be displayed as a blue icon in the taskbar.

#### **2. Automatic USB HID detection**

The UPS's USB port allows UPS battery detection via the computer's operating system (like a laptop battery). Depending on your settings, this should allow you to view battery status notifications on your operating system (Microsoft, Mac, Linux) without having to download any software.

To get more information, go to our website at [www.infosec-ups.com](http://www.infosec-ups.com).

### 3. OPERATIONS


#### 3.1 Buttons operation



**Button view**

Buttons	Functions
POWER Button	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Turning the UPS on: Hold the POWER button down for at least 2 seconds to turn the UPS on.</li> <li>➤ Turning the UPS off: Hold the POWER button down for at least 2 seconds to turn the UPS off.</li> </ul>
MUTE Button	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Muting the alarm: when the UPS is in battery mode, press and hold the mute button for at least 3 seconds to turn the audible alarm on or off. This does not apply when warnings or alarms occur.</li> </ul>

#### 3.2 LCD panel



Indicator	Description	Indicator	Description
	Line mode		Bat-mode

	Alarm/Fault		Sound disable (Press the mute key 3s to disable and enable the buzzer sound)
<b>BATT.</b>  Note : 1 segment = 25%	Bat mode: battery capacity Line mode: 1. Battery charging: flashning 2. Battery full charged: lighting	<b>LOAD</b> 	Load capacity

Input indications :

	Initial	2th	3th
Line mode			
Batt. Mode			

### 3.3 Audible alarms

Alarm	Condition
Off	Normal
Beep 1 time In Every 30 Seconds	Utility Failure – The UPS is providing battery power to outlets.
Beep 1 time In Every 2 Seconds	Utility Failure – The UPS is providing battery power. The rapid beeps indicate the battery will run out of power shortly.
Beep 1 time In Every 0.5 Second	Overload - Occurs when connected equipment exceeds the rating of the unit. Turn the UPS off and unplug at least one piece of equipment from the UPS.

### 4. TROUBLESHOOTING

Refer to the table below when the UPS is not working properly.

Problem	Possible Causes	Remedy
<b>Abnormal</b>		
Mains normal but not Works in AC mode	1. AC Input missing 2. Input Breaker is tripped	1. Check AC input connection. 2. Unplug the power cord of the UPS, then press the circuit breaker knob.

	The on/off Button is designed to prevent damage by rapidly turning it off and on.	Turn the UPS off. Wait 10 seconds and then turn the UPS on.						
The UPS will not turn on	The unit is not connected to an AC outlet.	The unit must be connected to a 220-240V 50/60Hz outlet.						
	The battery is worn out.	Contact Technical Support.						
	Mechanical problem.							
Outlets do not provide power to equipment	Circuit breaker is tripped due to overload	Turn the UPS off and unplug at least one piece connected equipment. Unplug the power cord of the UPS then press the circuit breaker knob.						
	Batteries are discharged	Allow the unit to recharge for at least 4 hours.						
	Unit has been damaged by a surge or spike.	Contact Technical Support.						
<b>Alarm</b>								
Alarm code A06	Battery capacity is low	Alarm code A09	Battery disconnected	Alarm code A14	Over load occurs.			
Alarm code A16	EPO active	Alarm code A18	Over temperature					
<b>Fault</b>								
Fault code F06	INV soft start fail		Restart the UPS, if the fault is still, contact Technical Support					
Fault code F07	INV volt high							
Fault code F08	INV Volt low							
Fault code F09	Output circuit short.		Your attached equipment may have problems, please remove them and check again.					
Fault code F11	Battery voltage is too high.		1. Shut down the UPS 2. Check the counts of Battery 3. Check battery connector when use battery packages.					
Fault code F12	Battery voltage is too low							
Fault code F13	Battery is overcharge							
Fault code F14	Over load occurs.		Shut off non-essential equipment. If this solves the overload problem, the UPS will transfer to normal operation.					
Fault code F15	load unbalance							
Fault code F18	Fan has been damaged.		Shut down the UPS, Replace the fan					

Fault code F19	Over temperature	1. Shut down the UPS. Restart the UPS to Check the fan for operation and if the ventilation hole has been covered
<b>Other</b>		
Software inactive	The serial is not connected.	Connect the serial cable to the UPS unit and an open serial port on the back of the computer. You must use the cable that came with the unit.
	The unit is not providing battery power.	Shutdown your computer and turn the UPS off. Wait 10 seconds and turn the UPS back on. This should reset the unit.

## **5. STORAGE AND MAINTENANCE**

### **5.1 Warning indicator**

The UPS system contains no user-serviceable parts. If the battery service life (3~5 years at 25°C ambient temperature) has been exceeded, the batteries must be replaced. In this case, please contact your dealer.

### **5.2 Storage**

Before storing, charge the UPS 5 hours. Store the UPS covered and upright in a cool, dry location. During storage, recharge the battery in accordance with the following table:

Storage Temperature	Recharge Frequency	Charging Duration
-25°C - 40°C	Every 3 months	1-2 hours
40°C - 45°C	Every 2 months	1-2 hours

## **6. AVAILABLE OPTIONS**

Here are the options available :

Designation	Ref.
SNMP communication card	61812
SNMP vm Minislot card (Virtual environment)	61142
Kit Rack E3 Live 500-1500 RM	61810
Dry contact card AS 400	61809

## 7. SPECIFICATIONS

Model	E3 Live 500 RM	E3 Live 750 RM	E3 Live 1000 RM	E3 Live 1500 RM
Capacity (VA)	500VA	750VA	1000VA	1500VA
Capacity (Watts)	300W	450W	600W	900W
<b>Input</b>				
Input Voltage Range	165V~290V			
Frequency Range	50Hz +/- 5 Hz			
<b>Output</b>				
On Battery Output Voltage	Sine Wave at 230Vac +/-10%			
On Battery Output Frequency	50/60Hz +/-1%			
Overload Protection	On Utility: Fuse, On Battery: Internal Current Limiting			
Output outlets	4 x IEC outlets			
<b>Physical</b>				
Maximum Dimensions (D x W x H mm)	230 x 433 x 44		389 x 433 x 44	
Weight (Kg)	7.6	8.6	14.2	16.2
<b>Battery</b>				
Sealed Maintenance-Free Lead Acid Battery	6V / 7AH x2	6V / 9AH x2	6V / 7AH x4	6V / 9AH x4
Typical Recharge Time	8 Hours			
<b>Alarms and indicators</b>				
Indicators	LCD screen			
Alarms	Using AC / Using Battery / Fault			
<b>Communication</b>				
Smart RS-232/USB	Covers Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, 7/8/10, Linux, Unix and Mac			
SNMP optionnel	Power management on SNMP protocol (compatible with VMWare® and the web browser.			
Software	Windows10 / 8 / 7 / Server2012 /2008 R2, Linux&Mac			
<b>Environmental</b>				
Operating Temperature	0°C to 40°C (32°F to 122°F)			
Operating Relative Humidity	0 to 90% non condensing			
<b>NORMS</b>				
Standards	CE RoHS			
EMC (electromagnetic compatibility)	EN62040-2: 2006+AC: 2006			
Lower voltage limit (safety)	EN62040-1:2008+A1:2013			
<b>SALES INFORMATION</b>				
Warranty	3 ans			
Reference IEC (HV)	66088	66089	66090	66091
Reference IEC (HV) UK input	66094	66095	66096	66097

Product specifications are subject to change without further notice



# Guía de usuario

## 1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Seguridad

### **¡IMPORTANTE!**

Guarde este manual correctamente y lea atentamente las siguientes instrucciones antes de instalar la unidad. No utilice esta unidad antes de leer toda la información de seguridad y las instrucciones de funcionamiento atentamente. La instalación y tendido del cableado deben realizarse de acuerdo con la legislación y las normativas eléctricas locales. La instalación y conexión del sistema UPS de forma que incumpla las prácticas aceptadas exonera a Infosec Communication de cualquier responsabilidad.

#### **■ Transporte**

1. Transporte el sistema UPS únicamente en el embalaje original para protegerlo frente a golpes e impactos.

#### **■ Preparación y disposiciones correctas del dispositivo:**

1. Puede ocurrir condensación si se traslada el sistema UPS directamente desde un entorno frío a un entorno caliente. El sistema UPS debe estar completamente seco antes de la instalación. Permita que transcurran al menos dos horas para que el sistema UPS se aclimate al entorno.
2. No instale el sistema UPS cerca de agua ni en entornos con humedad.
3. No instale el sistema UPS en un lugar en el que esté expuesto a la luz solar directa o cerca de fuentes de calor.
4. No bloquee las rejillas de aire en la carcasa del UPS. El UPS debe instalarse en una ubicación con ventilación adecuada. Asegúrese de que existe espacio suficiente en cada lado para garantizar la ventilación.
5. No obstruya las parrillas de ventilación del sistema de alimentación. Para un funcionamiento seguro, debe estar instalado en un lugar bien ventilado y no confinado para lograr una circulación óptima del aire ambiental. Permita espacio suficiente en cada lado para la ventilación.
6. No deje sobre el sistema de alimentación y permita espacio libre de 20 cm alrededor del sistema de alimentación, si no hay un riesgo de sobrecarga del sistema de alimentación, incluso de incendio.
7. La salida de la red eléctrica que alimenta al UPS debe colocarse cerca del UPS y debe tener fácil acceso.
8. Coloque el UPS en una sala con control de humedad y temperatura, libre de interferencias de conducción.
9. Desconecte el UPS de la alimentación AC y apáguelo antes de limpiarlo con un paño húmedo (sin productos de limpieza).
10. No deje ningún recipiente con líquido sobre o cerca del UPS.
11. Coloque los cables de forma que ninguna persona pueda tropezar con ellos o pisarlos.
12. Evite la introducción de líquidos u otros objetos extraños en el interior del sistema UPS

#### **■ Riesgo de descarga eléctrica:**

1. La unidad UPS utiliza tensiones potencialmente peligrosas. No intente desmontar este equipo ya que no contiene componentes accesibles que los usuarios puedan reparar, excepto el cambio de fusibles.

- Precaución: riesgo de descarga eléctrica. El circuito de la batería no está aislado de la tensión de entrada. Pueden ocurrir tensiones peligrosas entre los terminales de la batería y tierra. Antes de tocar cualquier componente, verifique que no haya ninguna tensión presente.
- El sistema UPS funciona con tensiones peligrosas. Las reparaciones solo pueden ser realizadas por personal de mantenimiento cualificado.
- La salida de la alimentación eléctrica debe estar cerca del equipo y debe tener fácil acceso. Para aislar el UPS de una entrada AC y apagarlo, retire el enchufe de la salida de la alimentación eléctrica.
- No desconecte el cable de red en el sistema UPS o el enchufe del cableado del edificio (enchufe antichoque con conexión a tierra) durante las operaciones, ya que esto cancelaría la conexión a tierra de protección del sistema UPS y de todas las cargas conectadas.
- El UPS dispone de su propia fuente de alimentación interna (batería). Hay riesgo de que las tomas de salida puedan estar todavía activas después de desconectar el UPS de la red eléctrica.
- En caso de emergencia, commute el UPS a la posición "Off" y desconecte la unidad de la fuente de alimentación AC.
- Si el UPS no funcionara correctamente consulte la sección: "**detección y corrección de problemas**" y llame al servicio de atención al cliente.
- Debe comprobarse la conexión equipotencial a tierra con banco de baterías, si procede

- **Productos conectados:**

- La corriente de fugas combinada del UPS y los equipos conectados no debe superar 3,5 mA.
- Asegúrese de que la carga conectada no supere las posibilidades del UPS. Para asegurar la mejora del tiempo de autonomía y una mayor vida útil de la batería, recomendamos una carga equivalente de 1/3 de la potencia nominal.
- No conecte equipos o dispositivos que puedan sobrecargar el UPS (por ejemplo, equipos motorizados de gran tamaño) a las tomas de salida o al terminal del UPS.
- No conecte la entrada del UPS a su propia toma de salida.
- No conecte el UPS a una unidad de distribución de energía o a un protector contra sobretensiones.
- El UPS se ha diseñado para los ordenadores personales. No debe utilizarse con equipos electrónicos o eléctricos con cargas inductivas como motores o luces fluorescentes.
- No conecte al UPS ningún otro equipo doméstico como microondas, aspiradoras, secadores de pelo o sistemas de soporte activos.
- Debido al excesivo consumo, no deben conectarse impresoras láser al UPS.
- Sustituya el fusible únicamente por otro fusible del mismo tipo y amperaje para evitar peligros de incendio.
- Utilice enchufes CEE 7/7 exclusivamente

- **Acerca de las baterías:**

- Se recomienda que un técnico cualificado cambie la batería.
- Antes de realizar cualquier tipo de servicio o mantenimiento, desconecte las baterías y verifique que no haya corriente presente y que no exista ninguna tensión peligrosa activa en los terminales de los condensadores de alta capacidad, como por ejemplo los condensadores de BUS.
- No tire la batería al fuego ya que ésta podría explotar.
- ¡No abra o dañe la batería!** El electrolito, fundamentalmente ácido sulfúrico, puede ser tóxico y dañino para la piel y los ojos. Si entra en contacto con el electrolito, lávese con abundante agua y lave las prendas de vestir manchadas de electrolito.
- No tire la batería al fuego ya que ésta podría explotar. Deberá desecharse por separado al final de su vida útil. Consulte la legislación y las normativas locales.

6. El UPS contiene una o dos baterías de gran capacidad. Para evitar cualquier peligro de descarga eléctrica, no las abra. Si una batería necesitara mantenimiento o tuviera que sustituirse, póngase en contacto con el distribuidor.
7. El mantenimiento debe realizarse o supervisarse por el personal adecuado que tomará las precauciones necesarias. No permita que el personal sin autorización acceda a las baterías.
8. Una batería puede presentar riesgo de descarga eléctrica y provocar cortocircuitos. El personal cualificado debe cumplir las siguientes medidas de precaución:
  - ✓ Retirar de sus manos relojes, anillos u otros objetos de metal.
  - ✓ Usar herramientas con manijas aisladas.
  - ✓ Desconectar la fuente de carga antes de conectar o desconectar los terminales de la batería.
  - ✓ Al sustituir las baterías, use el mismo tipo y número de baterías de plomo selladas.

En caso de fuego en las proximidades, use el extintor de polvo seco. El uso de extintores de líquido podría dar lugar a peligro de descarga eléctrica.

## **SERVICIO POST-VENTA**

### **¡IMPORTANTE!**

Cuando avise al Departamento Post-Venta, tenga preparada la siguiente información ya que se le requerirá independientemente del problema: Modelo del sistema ininterrumpido de potencia (UPS), número de serie y fecha de compra.

De una descripción precisa del problema suministrando los siguientes detalles: tipo de equipo alimentado por el sistema ininterrumpido de potencia (UPS), estado del led indicador, estado de la alarma, condiciones de instalación y ambientales.

Encontrará la información técnica que necesita en su garantía o en la placa de identificación en la parte trasera de la unidad. Si fuera conveniente puede introducir los detalles en la siguiente tabla.

<b>Modelo</b>	<b>Número de Serie</b>	<b>Fecha de compra</b>
E3 Live RM...		

! Guarde el embalaje original. Se le pedirá en el caso de que se devuelva el sistema ininterrumpido de potencia (UPS) al Departamento de Post-Venta.

- **Marca de conformidad CE:**



Este logotipo significa que este producto responde a las normativas EMC y LVD (respecto a la regulación asociada al voltaje de equipo eléctrico y los campos electromagnéticos) y cumple con las directivas RoHS.

Este es un producto UPS de categoría C2. Este producto podría causar interferencia de radio en un entorno residencial, situación en la cual el usuario podría necesitar de medidas adicionales (220/230/240 VAC).

## **IMPORTANTE**



Un UPS pertenece a la categoría de equipo electrónico y eléctrico. Al llegar al final de su ciclo de vida útil, debe ser desechar por separado y de la manera adecuada.

Este símbolo está también presente en las baterías que son provistas con este dispositivo, lo que significa que también deben ser desecharadas en un lugar adecuado al final de su vida útil.

Póngase en contacto con el centro de residuos peligrosos y reciclaje local para obtener más información acerca de la forma adecuada de desechar la batería usada.


## **2. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN**

**NOTA:** Se recomienda que la instalación sea realizada por un técnico cualificado. Inspeccione la unidad antes de su instalación. Asegúrese de que no haya nada dañado dentro del paquete. Mantenga el paquete original en un lugar seguro para su uso futuro.

Contenido del paquete:

- 1 E3 Performance
- 1 cable de entrada
- 1 juego de rack
- 1 guía del usuario

## 2.1 Descripción



1. Entrada de CA
2. Fusible
3. Enchufes de salida IEC
4. Ranura inteligente SNMP
5. Puerto de comunicación RS-232
6. Puerto de comunicación USB (HID)\*
7. Conector de función de apagado de emergencia (EPO)
8. Pantalla de LCD
9. Botón de encendido/apagado/luz indicadora integrada azul
10. Botón de silencio

*"Dispositivo de interfaz humana", consulte el capítulo 9 "Interfaz de USB" para obtener más información.*

### Instalación en rack

Las orejas de montaje en rack están adjuntas en el UPS, usando las 8 piezas de tornillos proporcionados M4X8L.



## 2.4 Configuración del sistema ininterrumpido de potencia (UPS)

- **Paso 1: Conexión de entrada del sistema ininterrumpido de potencia (UPS)**

Conecte el sistema de alimentación en un tomacorriente de pared 2P+T con el cable de alimentación provisto. Verifique que este tomacorriente de pared esté bien protegido aguas arriba con un fusible o un disyuntor y con una protección diferencial (30 mA). Asegúrese de que este tomacorriente de pared no sirva para otros equipos de capacidad alta (por ejemplo, aires acondicionados, refrigeradores, copiadoras, etc.). Evite utilizar extensiones eléctricas.

- **Paso 2: Conexión de salida del sistema ininterrumpido de potencia (UPS)**

Para que el empalme en los tomacorrientes de salida IEC se conecte simplemente a los aparatos en los tomacorrientes gracias a un cable IEC M/H.


- **Paso 3: Conexión de comunicación**

**Puertos de comunicación:**

**Puerto USB**



**Puerto RS-232**



**Ranura inteligente**



Para configurar el encendido/apagado del sistema ininterrumpido de potencia (UPS) así como el monitoreo de su estado, conecte el cable de comunicación al puerto USB/RS-232 y el otro al puerto de comunicación de su PC. Una vez que el software Infopower esté instalado en su computadora, puede programar el encendido/apagado del UPS así como su monitoreo a través de la PC.

Consulte el capítulo 9, "Interfaz de USB", para obtener más información referente al puerto de comunicación USB de HID.

El sistema ininterrumpido de potencia (UPS) está equipado con una ranura inteligente perfecta para una tarjeta SNMP o una tarjeta AS400. Al instalar la tarjeta SNMP o la tarjeta AS400 al sistema ininterrumpido de potencia (UPS), se le proporcionarán opciones de comunicación avanzada y monitoreo.

**PD: Los puertos USB y RS-232 no pueden funcionar al mismo tiempo.**

- **Paso 4: Conexión de la red**


**Puerto protegido contra sobrecargas para red/fax/módem:**



Conecte la línea con protección contra sobrecargas de módem/teléfono/fax a la conexión de "ENTRADA" en la parte posterior de la unidad sistema ininterrumpido de potencia (UPS). Conecte de la conexión de "SALIDA" al equipo con otro cable la línea de módem/fax/tel.

- **Paso 5: Habilitar y deshabilitar la función EPO (apagado de emergencia)**

Este UPS cuenta con una función EPO (Conector de Apagado de Emergencia, por sus siglas en inglés). Como configuración predeterminada, el UPS se envía de la fábrica con Pin 1 y pin 2 cerrados (una placa metálica está conectada al Pin 1 y Pin2) para la operación normal del UPS. Para activar la función EPO, retire los dos tornillos del puerto EPO y el conector verde podrá retirarse.



- **Paso 6: Encender el sistema ininterrumpido de potencia (UPS)**

Presione el botón Encendido/Silencio del panel frontal por dos segundos para encender el sistema ininterrumpido de potencia (UPS).

Nota: La batería se carga totalmente durante las primeras cinco horas de operación normal. No espere que la batería funcione a toda su capacidad durante este periodo de carga inicial.

## **Paso 7: Interfaz de USB**

### **1. Programa de vigilancia Power Master**

Para evitar la extinción brusca de la computadora cuando el sistema de alimentación está en modo de batería y al final de la autonomía, el puerto de comunicación USB del sistema de alimentación puede conectarse a la computadora que permite que esta última controle el estado del sistema de alimentación:

- Alarma visual en caso de corte de la alimentación
- Cierre automático de los archivos ante el final de la autonomía de la batería
- Interrupción de la computadora y del sistema de alimentación

Para visualizar y controlar el sistema de alimentación mediante la computadora, instale el programa de vigilancia Power Master:

1. Descargue gratuitamente Power Master del sitio [www.infosec-ups.com](http://www.infosec-ups.com).

2. Siga las etapas de instalación.

3. Cuando la computadora reinicia, el programa Power Master se muestra en el ícono azul situado en la barra de tareas.

### **2. Detección automática de USB HID**

El puerto de comunicación USB del sistema de alimentación integra la función HID y permite reconocer la batería del sistema de alimentación mediante el sistema operativo de la computadora (en la instalación de una batería de computadora portátil). También podrá visualizar las notificaciones del estado de la batería según los ajustes efectuados por el sistema operativo (Microsoft, Mac, Linux).

Para descargar más información, consulte el sitio web [www.infosec-ups.com](http://www.infosec-ups.com).

### 3. OPERACIONES


#### 3.1 Operación de los botones



Botón







Botones	Funciones
Botón POWER	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Puesta en marcha del sistema de alimentación: Presione el botón POWER durante al menos 2 segundos para poner en marcha el sistema de alimentación.</li><li>➤ Parada del sistema de alimentación: Presione el botón POWER durante al menos 2 segundos para detener el sistema de alimentación.</li></ul>
Botón SILENCIO	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Puesta en silencio de la alarma: cuando el sistema de alimentación está en modo de batería, presione este botón al menos durante 3 segundos para activar o desactivar la alarma sonora. Esto no se aplica cuando hay presencia advertencias o alarmas.</li><li>➤ Muestre el cambio de página, presionando este botón durante 1 segundo.</li></ul>

### 3.2 3.2 Panel de LCD



Indicador	Descripción	Indicador	Descripción
	Modo de línea		Modo de batería
	Alarma/falla		Sonido desactivado (Presione la tecla de silencio 3 segundo y active el sonido de timbre).
<b>BATT.</b>  Nota: 1 segmento = 25 %	Modo de batería: capacidad de batería Modo de línea: 1. Carga de batería: parpadeante 2. Batería cargada totalmente: iluminada	<b>LOAD</b> 	Capacidad de carga

## Indicaciones de entrada

	Inicial	2. <sup>a</sup>	3. <sup>a</sup>
Modo de línea			
Batería Modo			

## 3.3 Alarmas audibles

Alarma	Condición
Apagada	Normal
Pitido 1 vez cada 30 segundos	Falla utilitaria: el UPS está proporcionando alimentación de batería a los enchufes.
Pitido 1 vez cada 2 segundos	Falla utilitaria: el UPS está proporcionando alimentación de batería. Los pitidos rápidos indican que la batería se quedará sin energía pronto.
Pitido 1 vez cada 0.5 segundo	Sobrecarga: ocurre cuando el equipo conectado excede el valor nominal de la unidad. Apague el UPS y desconecte al menos una pieza del equipo del UPS.

## 4. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Use la tabla a continuación cuando el sistema de alimentación no funcione correctamente.

Problema	Causas posibles	Solución
<b>Anormal</b>		
Red normal, pero no funciona en modo de CA.	1. Falta entrada de CA.	1. Compruebe la conexión de entrada de CA.
	2. Se activa el disyuntor de entrada.	2. Desconecte el cable de alimentación del UPS, luego presione la perilla del disyuntor del circuito.
El UPS no encenderá.	El botón de encendido/apagado está diseñado para evitar el daño por	Apague el UPS. Espere 10 segundos y luego encienda el UPS.
	La unidad no está conectada al enchufe de CA.	La unidad debe estar conectada al enchufe de 220-240 V 50/60 Hz
	La batería está desgastada.	Comuníquese con Asistencia técnica.
	Hay un problema mecánico.	

Los enchufes no proporcionan alimentación al equipo.	Se activa el disyuntor de circuito debido a la sobrecarga.	Apague el UPS y desconecte al menos una pieza del equipo conectado. Desconecte el cable de alimentación del UPS, luego presione la perilla del disyuntor del circuito.		
	Se descargan las baterías.	Permita que la unidad se recargue al menos durante 4 horas.		
	La unidad se dañó a causa de sobretensión	Comuníquese con Asistencia técnica.		

### Alarma

Código de alarma A06	La capacidad de la batería es	Código de alarma A09	Batería desconectada	Código de alarma A14	Ocurre una sobrecarga.
Código de alarma A16	EPO activo	Código de alarma A18	Temperatura excesiva		

### Falla

Código de falla F06	Falla de arranque suave INV	Reinicie UPS. Si la falla continúa, comuníquese con Asistencia técnica.		
Código de falla F07	Voltaje alto de INV			
Código de falla F08	Voltaje bajo de INV			
Código de falla F09	Cortocircuito de salida	El equipo adjunto podría tener problemas, elimínelos y compruebe otra vez.		
Código de falla F11	El voltaje de batería es muy alto.	1. Apague el UPS. 2. Compruebe los conteos de la batería. 3. Compruebe el conector de la batería cuando use los paquetes de la batería.		
Código de falla F12	El voltaje de batería es muy bajo.			
Código de falla F13	La batería está sobrecargada.			
Código de falla F14	Occurre una sobrecarga.	Apague el equipo no esencial. Si se soluciona el problema de sobrecarga, el UPS se transferirá a la operación normal.		
Código de falla F15	Desequilibrio de carga			
Código de falla F18	Se dañó el ventilador.	Apague el UPS. Reemplace el ventilador.		
Código de falla F19	Temperatura excesiva	1. Apague el UPS. Reinicie los UPS para comprobar la operación del ventilador y si se cubrió el orificio de ventilación.		

### Otro

El software está inactivo.	La serie no está conectada.	Conecte el cable serial a la unidad del UPS y un puerto serial abierto en la parte posterior de la computadora. Debe usar el cable que se incluye en la unidad.
	La unidad no está proporcionando alimentación de batería.	Apague la computadora y apague el UPS. Espere 10 segundos y encienda otra vez el UPS. Se debe restablecer la unidad.

## **5. ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO**

### **5.1 Indicadores de alerta**

El sistema sistema ininterrumpido de potencia (UPS) no contiene piezas a las que el usuario pueda dar mantenimiento. Si se ha excedido la vida útil de la batería (3~5 años a una temperatura ambiente de 25 °C) se debe reemplazar. En este caso póngase en contacto con su distribuidor.

### **5.2 Almacenamiento**

Antes de almacenar cargue el sistema ininterrumpido de potencia (UPS) por 5 horas. Almacene el sistema ininterrumpido de potencia (UPS) cubierto y vertical en un lugar frío y seco. Durante el almacenamiento, recargue la batería de acuerdo con la siguiente tabla:

Temperatura de almacenamiento	Frecuencia de recarga	Duración de la carga
-25 °C - 40 °C	Cada tres meses	1 a 2 horas
40 °C - 45 °C	Cada dos meses	1 a 2 horas

## **6. OPCIONES DISPONIBLES**

Estas son las opciones disponibles :

Designación	Ref.
Tarjeta de comunicación SNMP	61812
SNMP vm Minislot tarjeta (entorno virtual)	61142
Kit Rack E3 Live RM	61810
Tarjeta de contacto seco	61809

## **7. ESPECIFICACIONES**

Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso.

Modelo	E3 Live 500 RM	E3 Live 750 RM	E3 Live 1000 RM	E3 Live 1500 RM
Capacidad (VA)	500 VA	750 VA	1,000 VA	1,500 VA
Capacidad (vatos)	300 W	450 W	600 W	900 W
<b>Entrada</b>				
Rango de voltaje de entrada	165 V~290 V			
Rango de frecuencia	50 Hz +/- 5 Hz			
<b>Salida</b>				
Voltaje de salida con batería encendida	Onda sinusoidal a 230 V CA +/-10 %			
Frecuencia de salida con batería encendida	50/60 Hz +/-1 %			
Protección contra sobrecarga	Utilidad encendida: fusible, en batería corriente interna limitante			
Enchufes de salida:	Salidas 4 x IEC			
<b>Físico</b>				
Dimensiones máximas (D x W x H mm)	230 x 433 x 44		389 x 433 x 44	
Peso (kg)	7.6	8.6	14.2	16.2
<b>Batería</b>				
Batería de ácido de plomo gratuita de mantenimiento hermético	6 V/7 AH x2	6 V/9 AH x2	6 V/7 AH x4	6 V/9 AH x4
Tiempo de recarga normal	8 horas			
<b>Alarms e indicadores</b>				
Indicadores	Pantalla de LCD			
Alarms	Con CA/uso de batería/falla			
<b>Comunicación</b>				
Smart RS-232/USB	Asistencia con Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, 7/8/10, Linux, Unix y Mac			
SNMP opcional	Gestión de la alimentación en el protocolo SNMP (compatible con VMWare® y el navegador web)			
Software	Windows10/8/7/Server2012 /2008 R2, Linux y Mac			
<b>Ambiental</b>				
Temperatura de operación	0 °C a 40 °C (32 °F a 122 °F)			
Humedad relativa operativa	0 a 90 % (sin condensación)			
<b>NORMAS</b>				
Estándar	CE RoHS			
EMC (compatibilidad electromagnética)	EN62040-2: 2006+AC: 2006			
Tensión baja (seguridad)	EN62040-1:2008+A1:2013			
<b>INFORMACIÓN COMERCIAL</b>				
Garantía	3 años			
Referencia IEC (HV)	66088	66089	66090	66091
Referencia IEC (HV)	66094	66095	66096	66097
Entrada para Reino Unido tipo				



# Bedienungsanleitung

## 1. SAFETY INSTRUCTIONS – Security

### **WICHTIG!**

Heben Sie dieses Handbuch sorgfältig auf und lesen Sie die folgenden Anweisungen aufmerksam durch, bevor Sie die Anlage installieren. Nehmen Sie die Anlage nicht in Betrieb, bevor Sie alle Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen sorgfältig gelesen haben. Die Installation und Verkabelung muss entsprechend den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften erfolgen. Installation und Anschluss der USV-Anlage unter Missachtung der anerkannten Verfahren befreit Infosec Communication von jeglicher Haftung.

#### ▪ **Transport**

1. Transportieren Sie die USV-Anlage zum Schutz vor Erschütterungen und Stößen nur in der Originalverpackung.

#### ▪ **Vorbereitung und ordnungsgemäße Entsorgung des Gerätes:**

1. Bei direktem Transport der USV-Anlage von einer kalten in eine warme Umgebung kann es zu Kondensation kommen. Die USV-Anlage muss vor der Installation absolut trocken sein. Es kann mindestens zwei Stunden dauern, bis sich die USV-Anlage an die Umgebung angepasst hat.
2. Installieren Sie die USV-Anlage nicht in der Nähe von Wasserstellen oder in feuchter Umgebung.
3. Installieren Sie die USV-Anlage nicht an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung oder nahe an einer Heizung.
4. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen im Gehäuse der USV. Die USV muss an einem Ort mit guter Belüftung installiert werden. Achten Sie auf jeder Seite auf genügend Platz für die Belüftung.
5. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen im Gehäuse der USV. Für ein sicheres Bedienen muss die USV an einem nicht geschlossenen, gut belüfteten Ort installiert werden, damit die Umgebungsluft bestens zirkulieren kann. Achten Sie auf jeder Seite auf genügend Platz für die Belüftung.
6. Stellen Sie nichts auf der USV ab und lassen Sie einen Freiraum von etwa 20cm um die USV herum, um zu vermeiden, dass sie sich überhitzt oder sogar Feuer fängt.
7. Die Netzsteckdose zur Versorgung der USV muss sich nahe an der USV befinden und leicht zugänglich sein.
8. Installieren Sie die USV in einem Raum mit Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung, der frei von Leitungsstörungen ist.
9. Zum Reinigen mit einem feuchten Tuch (keine Reinigungsmittel) trennen Sie die USV vom Stromnetz und schalten Sie sie aus.
10. Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeit auf oder in die Nähe der USV.
11. Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
12. Verhindern Sie, dass Flüssigkeiten oder andere Fremdkörper in das Innere der USV-Anlage gelangen.

- **Stromschlaggefahr:**

1. Die USV-Anlage verwendet potenziell gefährliche Spannungen. Versuchen Sie nicht, die Anlage zu zerlegen, da sie keine zugänglichen Komponenten enthält, die vom Benutzer repariert werden können. Die einzige Ausnahme ist der Sicherungswechsel.
2. Vorsicht – Stromschlaggefahr! Der Batteriestromkreis ist nicht von der Eingangsspannung getrennt. Zwischen den Batterieklemmen und der Erdung können gefährliche Spannungen auftreten. Vergewissern Sie sich vor dem Berühren, dass keine Spannung anliegt!
3. Die USV-Anlage arbeitet mit gefährlichen Spannungen. Reparaturen dürfen nur von ausgebildetem Wartungspersonal durchgeführt werden.
4. Die Netzsteckdose muss sich nahe am Gerät befinden und leicht zugänglich sein. Zum Trennen der USV vom Stromnetz und Ausschalten ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose.
5. Ziehen Sie während des Betriebs nicht das Netzkabel der USV-Anlage oder der Gebäudeanschlussdose (geerdete Schuko-Steckdose) ab, da sonst die Schutzerdung der USV-Anlage und aller angeschlossenen Verbraucher unterbrochen würde.
6. Die USV verfügt über eine eigene interne Stromversorgung (Batterie). Es besteht das Risiko, dass die Ausgangsbuchsen noch unter Spannung stehen, wenn die USV vom Stromnetz getrennt wurde.
7. Im Notfall die USV auf „Off“ schalten und vom Stromnetz trennen.
8. Bei Störungen der USV lesen Sie bitte Abschnitt: „**Störungsbehebung**“ und rufen Sie die Hotline an.
9. Der Potenzialausgleich muss ggf. mit einer externen Batteriebank überprüft werden.

- **Angeschlossene Produkte:**

1. Der gesamte Kriechstrom der USV und angeschlossenen Geräte sollte 3,5 mA nicht überschreiten.
2. Stellen Sie sicher, dass die angeschlossene Last nicht die Nennleistung der USV überschreitet. Um eine verbesserte Reservezeit und längere Batterielebensdauer zu erzielen, wird eine Verbraucherlast von 1/3 der Nennleistung empfohlen.
3. Schließen Sie keine Geräte oder Vorrichtungen, die die USV überlasten würden (z. B. große Motoraurüstungen), an die USV-Ausgangsbuchsen oder -Klemmen an.
4. Schließen Sie den Stecker der USV nicht an ihrer eigenen Ausgangsbuchse an.
5. Schließen Sie die USV nicht an einer Steckdosenleiste oder einem Überspannungsschutz an.
6. Die USV wurde zum Gebrauch mit Personal Computern entwickelt. Sie sollte nicht mit elektrischen oder elektronischen Geräten mit induktiven Lasten wie Motoren oder Leuchtstoffröhren verwendet werden.
7. Schließen Sie keine Haushaltsgeräte, wie Mikrowellenherde, Staubsauger, Haartrockner oder Lebenserhaltungssysteme, an die USV an.
8. Aufgrund des hohen Stromverbrauchs sollten keine Laserdrucker an die USV angeschlossen werden.
9. Bitte ersetzen Sie die Sicherungen nur durch den gleichen Typ und die gleiche Amperestärke, um Brandgefahr zu vermeiden.
10. Verwenden Sie nur CEE 7/7-Stecker

- **Infos zur Batterie:**

1. Es wird empfohlen, die Batterie von einem ausgebildeten Techniker austauschen zu lassen.
2. Trennen Sie vor Durchführung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten die Batterien und vergewissern Sie sich, dass kein Strom vorhanden ist und keine gefährliche Spannung an den Klemmen von Hochleistungskondensatoren wie BUS-Kondensatoren anliegt.
3. Die Batterie nicht ins Feuer werfen, da sie explodieren kann.

4. **Die Batterie nicht öffnen oder beschädigen!** Die Elektrolytflüssigkeit, welche hauptsächlich aus Schwefelsäure besteht, kann giftig und schädlich für die Haut und Augen sein. Bei Berührung gründlich mit Wasser abwaschen und verschmutzte Kleidung reinigen.
5. Die Batterie nicht ins Feuer werfen. Sie kann explodieren. Nach dem Ende ihrer Lebensdauer muss sie getrennt entsorgt werden. Befolgen Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften.
6. Die USV enthält ein oder zwei Batterien mit hoher Ladekapazität. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, darf bzw. dürfen sie nicht geöffnet werden. Falls eine Batterie gewartet oder ausgewechselt werden muss, wenden Sie sich bitte an den Händler.
7. Die Wartung sollte von einem kompetenten Fachmann vorgenommen oder beaufsichtigt werden, der die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen trifft. Unberechtigte Personen sind von den Batterien fernzuhalten.
8. Eine Batterie kann das Risiko eines elektrischen Schlags bergen und Kurzschlüsse verursachen. Von dem ausgebildeten Techniker sollten daher folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden:
  - ✓ Armbanduhren, Ringe oder andere Metallgegenstände von den Händen entfernen.
  - ✓ Werkzeuge mit isoliertem Griff verwenden.
  - ✓ Vor dem Anschließen oder Trennen der Batterieklemmen die Ladestromquelle unterbrechen.
  - ✓ Zum Auswechseln der Batterien den gleichen Typ und die gleiche Anzahl von versiegelten Bleisäurebatterien verwenden.

## **KUNDENDIENST**

### **WICHTIG!**

Wenn Sie den Kundendienst anrufen, halten Sie bitte unabhängig vom Problem die folgenden Informationen bereit: USV-Modell, Seriennummer und Kaufdatum.

Geben Sie bitte eine genaue Beschreibung des Problems und achten Sie dabei auf folgende Details: Art der von der USV versorgten Geräte, Status der LED-Anzeige, Alarmzustand, Aufstell- und Umgebungsbedingungen.

Sie finden die benötigten technischen Informationen auf der Garantiekarte oder auf der Datenplakette an der Rückseite des Gerätes. Wir empfehlen, die Details im folgenden Kästchen zu notieren.

Modell	Seriennummer	Kaufdatum
E3 Live RM ...		

! Bitte heben Sie die Originalverpackung auf. Sie benötigen Sie, falls die USV an den Kundendienst eingeschickt werden muss.

### **EG-Konformität**



Dieses Logo bedeutet, dass dieses Produkt den EMV- und Niederspannungsrichtlinien (bzgl. Vorschriften zu Spannung und elektromagnetischen Feldern von elektrischen Geräten) als auch der RoHS-Richtlinie entspricht.

Dies ist ein USV-Produkt der Kategorie C2. In einem Wohnraumfeld kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. Der Benutzer wird dann zusätzliche Maßnahmen ergreifen müssen (nur bei 220/230/240 VAC).

## **WICHTIG**



Eine USV ist eine elektronische und elektrische Anlage. Nach dem Ende ihrer Lebensdauer muss sie getrennt und sachgerecht entsorgt werden. Dieses Symbol ist ebenfalls an den mit diesem Gerät gelieferten Batterien angebracht. Es weist darauf hin, dass auch sie am Ende ihrer Lebensdauer zu der entsprechenden Stelle gebracht werden müssen.

Erkundigen Sie sich beim örtlichen Recycling- oder Sondermüllzentrum nach der vorschriftsmäßigen Entsorgung der verbrauchten Batterie.


## **2. INSTALLATION UND ANSCHLUSS**

**HINWEIS:** Es wird empfohlen, die USV von einem ausgebildeten Techniker installieren zu lassen. Bevor Sie die Anlage installieren, überprüfen Sie bitte deren Zustand. Vergewissern Sie sich, dass der Inhalt der Verpackung nicht beschädigt ist. Bewahren Sie die Originalverpackung für einen späteren Zweck an einem sicheren Ort auf.

Öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie deren Inhalt. Zum Lieferumfang gehören:

- 1 USV
- 1 Eingangskabel
- 1 Rack-Montage-Kit
- 1 Bedienungsanleitung

### **2.1. Beschreibung**



1. AC-Eingang
2. Sicherung
3. IEC-Ausgangssteckdosen
4. SNMP Intelligent Slot
5. RS232-Schnittstelle
6. USB-Schnittstelle (HID)\*
7. EPO-Funktionsanschluss (Emergency Power Off).
8. LCD-Bildschirm
9. „Ein / Aus“-Taste / Integrierte blaue Leuchtanzeige
10. Stummschalttaste

\* Human Interface Device - s. Abschnitt 9. USB-Schnittstelle für nähere Informationen

## Rack-Montage

Befestigen Sie die zwei Rack-Scharniere an der USV anhand der mitgelieferten M4X8L-Schrauben \*8 Stück



## 2.4 Inbetriebnahme der USV

### ▪ Schritt 1 - USV-Eingangsanschluss


Schließen Sie die USV mit dem beiliegenden Netzkabel an eine CEE 7/7-Netzsteckdose an. Vergewissern Sie sich, dass diese Steckdose durch eine Sicherung oder einen Leistungsschalter und einen Differenzialschutz (30mA) ausreichend geschützt ist. Stellen Sie sicher, dass keine anderen Hochleistungsgeräte an diese Steckdose angeschlossen sind (z.B. Klimaanlagen, Kühlshränke, Kopierer...). Benutzen Sie keine elektrischen Verlängerungskabel.

### ▪ Schritt 2 - USV-Ausgangsanschluss

Für eine Verbindung über die IEC-Ausgangsbuchsen genügt es, Geräte direkt mit dem IEC M/F-Kabel an die Buchsen anzuschließen.

### ▪ Schritt 3 - Kommunikationsanschluss

#### **Schnittstellen:**




Für ein unbeaufsichtigtes Aus- oder Einschalten und für die Überwachung des Zustands der USV schließen Sie ein Ende des Kommunikationskabels an den USB/RS232-Port und das andere Ende an die Schnittstelle Ihres PCs an. Sobald die Infopower-Software auf Ihrem Computer installiert ist, können Sie die USV über Ihren PC ein- und ausschalten und ihren Status steuern. Weitere Informationen zum USB HID-Anschluss finden Sie im Abschnitt „9. USB-Schnittstelle“.

Die USV ist mit Intelligent Slot ausgestattet, der für entweder SNMP- oder AS400-Karte bestens geeignet ist. Wenn Sie die USV mit einer SNMP- oder einer AS400-Karte ausrüsten, erhalten Sie erweiterte Kommunikations- und Steuerungsoptionen.

**PS: USB-Port und RS232-Port können nicht gleichzeitig genutzt werden.**

- **Schritt 4 - Netzwerkanschluss**


**Überspannungsgeschützter Netzwerk-, Fax-, Telefonanschluss:**



Schließen Sie die Modem-, Telefon- oder Faxleitung an die überspannungsgeschützte „IN“-Steckdose auf der Rückseite der USV-Anlage an. Schließen Sie mit einem anderen Kabel die „OUT“-Steckdose an das Modem-, Telefon- oder Faxgerät an.

- **Schritt 5 - EPO-Funktion aktivieren und deaktivieren**

Die USV ist mit einer EPO-Funktion ausgestattet. Für den Normalbetrieb sind bei der USV standardmäßig ab Werk Bolzen 1 und Bolzen 2 geschlossen (eine Metallplatte ist mit beiden Bolzen verbunden). Um die EPO-Funktion zu aktivieren, lösen Sie zwei Schrauben am EPO-Port. Der grüne Anschluss wird dann entfernt.



- **Schritt 6 - Einschalten der USV**

Drücken Sie zwei Sekunden lang die „ON/Mute“-Taste auf der Vorderseite, um die USV einzuschalten.

Hinweis: Im Normalbetrieb lädt sich die Batterie innerhalb der ersten fünf Stunden vollständig auf. Während dieser anfänglichen Ladezeit besitzt die Batterie noch nicht ihre volle Laufkapazität.

- **Schritt 7 - USB-Schnittstelle**

### 1. Überwachungssoftware „Power Master“

Um ein plötzliches Ausschalten Ihres Computers zu verhindern, wenn die USV im Batteriebetrieb und fast entladen ist, lässt sich die USV über den USB-Anschluss an den Computer anschließen, wodurch dieser den Status der USV kontrollieren kann:

- Optisches Alarmsignal im Falle eines Stromausfalls
- Automatische Schließung der Dateien, bevor die Batterie sich entladen hat
- Ausschalten des Computers und der USV

Installieren Sie die Überwachungssoftware „Power Master“, um die USV über Ihren Computer abzurufen und zu steuern:

1. Auf unserer Website [www.infosec-ups.com](http://www.infosec-ups.com) können Sie Power Master kostenlos herunterladen
2. Befolgen Sie die Installationsanweisungen.

3. Beim Neustart des Computers erscheint die Power Master-Software in Form eines blauen Symbols in der Taskleiste.

## 2. Automatische Erkennung USB HID

Der USB-Anschluss der USV beinhaltet eine HID-Funktion und kann über das Betriebssystem des Computers die Batterie der USV erkennen (ähnlich der Batterie eines Laptops). Auf diese Weise können Sie Mitteilungen zum Status der Batterie gemäß den vom Betriebssystem (Microsoft, Mac, Linux) vorgenommenen Einstellungen anzeigen.

Weitere Informationen hierzu können Sie auf unserer Website [www.infosec-ups.com](http://www.infosec-ups.com) herunterladen.

## **3. BETRIEB**


### 3.1. Bedientasten



**Tastenübersicht**

Tasten	Funktionen
POWER- Taste	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Einschalten der USV-Anlage: Halten Sie die Power-Taste mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um die USV einzuschalten.</li><li>➤ Ausschalten der USV-Anlage: Halten Sie die Power-Taste mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um die USV auszuschalten.</li></ul>
MUTE- Taste	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Stummschalten der Alarmfunktion: Wenn sich die USV im Batteriebetrieb befindet, drücken Sie 3 Sekunden lang diese Taste, um das akustische Alarmsignal zu aktivieren oder zu deaktivieren. Dies gilt nur dann, wenn keine Warnungen oder Alarmsignale vorliegen.</li><li>➤ Ein kurzes Drücken dieser Taste zeigt die Menüauswahl an</li></ul>

### 3.2 LCD-Display



Anzeige	Beschreibung	Anzeige	Beschreibung
	Line-Betrieb		Batteriebetrieb
	Alarm/Fehler		Stummschalten (Drücken Sie 3 Sek. lang die Stummschalttaste, um den Buzzer-Ton zu aktivieren/deaktivieren)
<b>BATT.</b> 	Batteriebetrieb: Batteriekapazität Line-Betrieb: 1. Batterie lädt sich auf: Anzeige blinkt 2. Batterie voll aufgeladen: Anzeige leuchtet	<b>LOAD</b> 	Ladekapazität

Hinweis: 1 Segment = 25%

## Eingangsanzeigen:

	Initial	2.	3.
<b>Line-Betrieb</b>			
<b>Batteriebetrieb</b>			

## 3.3 Akustische Alarmsignale

Alarm	Situation
Aus	Normal
Signalton piept alle 30 Sekunden	Stromausfall - Die USV liefert Batteriestrom an die Steckdosen.
Signalton piept alle 2 Sekunden	Stromausfall - Die USV liefert Batteriestrom. Ein schneller Piepton weist darauf hin, dass die Batterie sich in Kürze entlädt.
Signalton piept alle 0,5 Sekunden	Überlastung - Entsteht, wenn die angehängte Last den Nennwert der Anlage überschreitet. Schalten Sie die USV ab und stecken Sie mindestens ein angehängtes Gerät aus.

## 4. STÖRUNGSBEHEBUNG

Falls die USV nicht einwandfrei arbeitet, suchen Sie in der unten stehenden Tabelle nach Informationen.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
<b>Unregelmäßigkeit</b>		
Netz normal, aber funktioniert nicht im AC-Modus	1. Fehlender AC-Eingang  2. Eingangsschalter ist ausgeklinkt	1. Prüfen Sie den AC-Eingangsanschluss  2. Trennen Sie die USV vom Netz und drücken Sie dann den Leistungsschalterknopf.
Die USV schaltet sich nicht ein	Die On/Off-Taste ist konzipiert, um Schäden durch ein rasches Ein- und Ausschalten zu vermeiden.	Schalten Sie die USV aus. Warten Sie 10 Sekunden und schalten Sie die USV erneut ein.
	Die Anlage ist nicht an eine AC-Steckdose	Die Anlage muss an eine 220-240V 50/60Hz-Steckdose angeschlossen sein.
	Die Batterie ist verbraucht.	Kontaktieren Sie den Wartungsdienst.
	Mechanisches Problem.	

Die Steckdosen liefern keinen Strom an das Gerät.	Leistungsschalter hat sich wegen Überlastung ausgeklinkt	Schalten Sie die USV ab und stecken Sie mindestens ein angehängtes Gerät aus. Trennen Sie die USV vom Netz und drücken Sie dann den Leistungsschalterknopf.			
	Batterien sind entladen	Laden Sie die Anlage mindestens 4 Stunden auf.			
	Die Anlage wurde durch Überspannung oder	Kontaktieren Sie den Wartungsdienst.			
<b>Alarm</b>					
Alarmcode A06	Alarmcode A06	Alarmcode A06	Alarmcode A06	Alarmcode A06	Alarmcode A06
Alarmcode A16	Alarmcode A16	Alarmcode A16	Alarmcode A16	Alarmcode A16	Alarmcode A16
<b>Fehler</b>					
Fehlercode F06	INV Soft-Start funktioniert nicht	Starten Sie die USV neu. Besteht der Fehler weiter, kontaktieren Sie den Wartungsdienst.			
Fehlercode F07	INV Volt hoch				
Fehlercode F08	INV Volt niedrig				
Fehlercode F09	Kurzer Ausgangsstromkreis	Die angehängten Geräte können Mängel aufweisen. Trennen Sie sie und prüfen Sie erneut.			
Fehlercode F11	Batteriespannung ist zu hoch.	1. Schalten Sie die USV ab 2. Überprüfen Sie den Zustand der Batterie 3. Prüfen Sie den Batterieanschluss, wenn Sie Batteriekästen benutzen.			
Fehlercode F12	Batteriespannung ist zu niedrig				
Fehlercode F13	Batterie ist überladen				
Fehlercode F14	Überlastung	Schalten Sie nicht unbedingt erforderliche Geräte ab. Wenn das Überlastungsproblem hierdurch gelöst wird, geht die USV in den Normalbetrieb über.			
Fehlercode F15	Ungewogene Last				
Fehlercode F18	Die Belüftung ist beschädigt.	Schalten Sie die USV ab, tauschen Sie das Belüftungssystem aus			
Fehlercode F19	Überhitzung	1. Schalten Sie die USV ab. Starten Sie USV erneut, um zu prüfen, ob die Belüftung betriebsfähig und die Lüftungsöffnung abgedeckt ist.			
<b>Sonstige</b>					
Die Software ist deaktiviert	Das serielle Gerät ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie das serielle Kabel an die USV und einen offenen seriellen Port an der Rückseite des Computers an. Sie müssen das mit der Anlage gelieferte Kabel verwenden.			
	Die Anlage liefert keinen Strom über die Batterie.	Schalten Sie Ihren Computer ab und die USV aus. Warten Sie 10 Sekunden und schalten Sie die USV wieder ein. Dies sollte die Anlage zurücksetzen.			

## **5. LAGERUNG UND WARTUNG**

### **5.1 Warnanzeige**

Die USV-Anlage enthält ausschließlich Teile, die nicht vom Anwender gewartet werden dürfen. Batterien müssen nach Ablauf ihrer Lebensdauer (3-5 Jahre bei einer Umgebungstemperatur von 25°C) ersetzt werden. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Händler.

### **5.2 Lagerung**

Laden Sie die USV vor der Lagerung 5 Stunden auf. Lagern Sie die USV abgedeckt und senkrecht stehend an einem kühlen, trockenen Ort. Laden Sie die USV während der Lagerung gemäß der nachfolgenden Tabelle auf:

<b>Lagerungstemperatur</b>	<b>Aufladungsintervall</b>	<b>Ladedauer</b>
-25°C - 40°C	Alle 3 Monate	1-2 Stunden
40°C - 45°C	Alle 2 Monate	1-2 Stunden

## **6. OPTIONEN**

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ref.</b>
SNMP -Kommunikationskarte	61812
SNMP vm Minislot-Karte (virtuelles Umfeld)	61142
Kit Rack E3 Live 500-1500 RM	61810
Potentialfreie Relaiskarte	61809

## **7. TECHNISCHE DATEN**

Produktspezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

<b>Modell</b>	<b>E3 Live 500 RM</b>	<b>E3 Live 750 RM</b>	<b>E3 Live 1000 RM</b>	<b>E3 Live 1500 RM</b>
Kapazität (VA)	500VA	750VA	1000VA	1500VA
Kapazität (Watt)	300W	450W	600W	900W
<b>Eingang</b>				
Eingangsspannungsbereich	165V~290V			
Frequenzbereich	50Hz +/- 5 Hz			
<b>Ausgang</b>				
Ausgangsspannung Batteriebetrieb	Sinus bei 230Vac +/-10%			
Ausgangsfrequenzbereich Batteriebetrieb	50/60Hz +/-1%			
Überlastungsschutz	Netzversorgung: Sicherung, Batteriebetrieb: Interne Strombegrenzung			
Ausgangssteckdosen	4 x IEC-Steckdosen			
<b>Abmessungen</b>				
Maximale Maße (TxBxHmm)	230 x 433 x 44		389 x 433 x 44	
Gewicht (Kg)	7,6	8,6	14,2	16,2
<b>Batterie</b>				
Versiegelte, wartungsfreie Bleibatterie	6V / 7AH x2	6V / 9AH x2	6V / 7AH x4	6V / 9AH x4
Übliche Ladedauer	8 Stunden			
<b>Alarmsignale und Warnanzeigen</b>				
Anzeigen	LCD-Bildschirm			
Alarmsignale	AC-Betrieb / Batteriebetrieb / Fehler			
<b>Kommunikation</b>				
Smart RS232/USB	Unterstützt Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, 7/8/10, Linux, Unix und Mac			
SNMP optional	Stromversorgungssteuerung per SNMP-Protokoll (kompatibel mit VMWare® und dem Internet-Browser)			
Software	Windows10/ 8/ 7/ Server2012 /2008 R2, Linux&Mac			
<b>Umgebungsbedingungen</b>				
Temperatur	0°C bis 40°C (32°F bis 122°F)			
Luftfeuchtigkeit	0 bis 90% nicht kondensierend			
<b>NORMEN</b>				
Standard	CE RoHS			
EMV (elektromagnetische Verträglichkeit)	EN62040-2: 2006+AC: 2006			
Niederspannung (Sicherheit)	EN62040-1:2008+A1:2013			
<b>GESCHÄFTSINFORMATIONEN</b>				
Garantie	3 Jahre			
Norm IEC (HV)	66088	66089	66090	66091
Norm IEC (HV) UK Input	66094	66095	66096	66097